

## T43143

### Бензиновые двигатели GM и Fiat 1.6, 1.8

Существует небольшое различие между натяжителем T43143 компании Gates и его эквивалентами OE (55574864 компании Fiat и 5636131 или 55570290 компании GM). Несмотря на то что в T43143 нет отверстий для блокировки натяжителя с помощью фиксирующего штифта, описанная ниже процедура позволяет легко установить ремень.



Рис. 1

1. Установите натяжитель на место: позиционное ушко (1 на рис. 2) расположено правильно.
2. Затяните монтажный болт на 25 Нм, удерживая натяжитель на месте с помощью 6-мм шестигранного ключа (2 на рис. 2).
3. Установите ремень поверх натяжного ролика, поворачивая натяжитель по часовой стрелке до упора с помощью того же шестигранного ключа.
4. Постепенно ослабляйте натяжитель в направлении ремня.



Рис. 2



Рис. 3

Натяжитель OE является предварительно нагруженным и поэтому нуждается в использовании фиксирующего штифта (видимого с задней стороны натяжителя). Пружину внутри натяжителя Gates нагружают, выполняя указанные выше шаги (показано голубой стрелкой на рис. 3)